





Para ajustar de rotación externa/interna a abducción/aducción, tire de la barra de ajuste hacia la perilla negra y mueva la barra de ajuste hacia arriba o hacia abajo de forma paralela al húmero.

